

MANCHON ADAPTATEUR

Mâts Ø76 et Ø89 mm sans perçage du mât



Désolidariser la pièce **C** de la pièce **B**. Insérer la pièce **B** dans le mât **A**, serrer les 2 vis inox cuvette sans tête à l'aide d'une clé Allen de 4 par l'intérieur. Insérer ensuite la partie **C** dans la pièce **B** puis serrer la vis inox centrale, imperdable. Finalement emmancher le luminaire **D** sur la partie **C** et visser les 2 vis inox de maintien du luminaire.