

KIT CHRISTMAS

CLASSE II



KIT CHRISTMAS

Le kit Christmas est composé d'une prise Christmas + coffret Contact Medium muni d'un coupe-circuit et d'un disjoncteur différentiel 10 A courbe B – 30 mA*
2 câbles 4 bornes 35 mm²

ACCESSOIRES

Prise Christmas femelle transparente seule, câblée 7 m
Option foret étagé 20 mm

Cordon souple 1 m 3 x 1,5 mm² – adaptateur avec prise mâle Christmas et prise femelle standard 16 A IP40 (2 pôles + T) : permet de raccorder une guirlande équipée d'une prise standard à une prise Christmas.


Cordon souple 2 m 3 x 1,5 mm² – avec prise mâle Christmas

PRISE SONORISATION DES ESPACES

Les prises sonorisation sont destinées au raccordement des hauts parleurs. Précâblées 7 m de câble côté mât et 3 m côté hauts parleurs. Aucun raccordement n'est à faire au niveau de la prise.

Code couleur vert du connecteur permet une incompatibilité de branchement avec la prise Christmas.

Fixation par vis autoperceuses sans préparation (fixation possible par feuillards ou par colliers élastiques).



Prise sonorisation